


REGLAGES TRIG TMA44 – F-GOVB



1: Contrôle le squelch ou volume de l'intercom des 4 places en même temps, cela n'a pas d'effet sur le volume de la radio.

- Ne pas éteindre la boîte de mélange / couper l'alimentation avec le switch batterie

2 Tableau des fonctions de l'intercom

Mode	Pilote	Copilote	Passagers	Notes
Pilot	Radios Sidetone	Passagers Music 1	Copilote Passagers Music 1	Ce mode permet au pilote de communiquer avec les contrôleurs ariens sans que le co-pilote et passagers entendent la conversation. Le co-pilote et passagers peuvent continuer de parler et d'écouter la musique.
All	Radios Sidetone Copilote Passagers Music 1	Radios Sidetone Pilote Passagers Music 1	Radios Sidetone Pilote Copilote Passagers Music 1	En mode all, tout le mode entend les receptions radios et communique sur l'intercom.
Crew	Radios Sidetone Copilote Music 1	Radios Sidetone Pilote Music 1	Passagers Music 2	Une deuxième source musique est automatiquement active pour les passagers.

- Voyant vert allumé = fonction active
- Boutons NAV 2 pour écouter l'identification morse de la balise